Prodejce: Widex Line spol. s r.o., Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9
Tel.: 283 882 217, info@widex.cz, www.widex.cz

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA-90

A-4209-0

Návod k použití



Čelní pohled:



Zadní pohled:



1. Indikační dioda přenosu signálu
2. Indikační dioda (zelená) zapnutí přístroje
3. Tlačítko zapnutí přístroje (I)
4. Tlačítko vypnutí přístroje (O)
5. Indikační dioda (červená) nabíjení
6. Konektor pro připojení síťového adaptéru
7. Konektor pro připojení externího mikrofonu (není součástí balení)
8. Konektor pro připojení sluchátek
9. Ochrana proti krádeži (Kensington™ notebook lock)
10. Přepínač pro výběr mikrofonního zdroje
11. Regulátor hlasitosti
12. Regulace citlivosti mikrofonu
13. Interní (vestavěný) mikrofon

Výměna baterií:

1

Odšroubujte dva šroubky na zadní straně přístroje a odundejte krytku.

2 3

Odpojte konektor dle pozice 2 a baterii vyjměte. Na stejný konektor připojte novou originální nabíjecí baterii.

Baterii umístěte do správné pozice, nasaďte krytku a zašroubujte oba šroubky.

Indukční komunikační smyčka LA-90 (A-4209-0)

Gratulujeme Vám k zakoupení indukční komunikační smyčky LA-90. Doufáme, že Vám bude tento přístroj sloužit bez problémů řadu let. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pomůže Vám správně nastavit přístroj a objasní Vám všechny jeho výhody.

Princip fungování

Vestavěný nebo externí mikrofon zachytí zvuky z blízkého okolí a přemění je na indukční signály. Aby uživatel sluchadla tyto indukční signály slyšel, pak je nutné mít přepnuté sluchadlo do polohy T nebo MT.

Obsah balení

Indukční komunikační smyčka LA-90
Síťový adaptér
3 výměnné barevné pásky
Šablonu pro správné umístění
4 gumové podložky
Záruční list
Návod k použití

Nastavení smyčky

Indukční smyčka je vestavěna přímo uvnitř přístroje. Proto není nutná další instalace např. indukčního kabelu. Jediné co musíte udělat, je správně umístit přístroje mezi Vás a komunikující osoby a připojit jednotku do elektrické sítě. Pamatujte také na to, že vestavěný mikrofon na zadní straně přístroje by měl být otočen k tomu, kdo hovoří. Když najdete správnou pozici, pak můžete využít šablonu, kterou si správné místo označíte. To je vhodné za předpokladu, že budete jednotku na noc schovávat a ráno opět umisťovat.

Zapnutí přístroje

Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko (I) na zadní straně přístroje. Pokud je přístroj zapnutý, pak se rozsvítí zelená dioda na zadní straně přístroje a modrá dioda na přední straně přístroje.

Přenos signálu

Pokud mikrofon přijímá nějaké signály, pak začne oranžově problikávat dioda na zadní straně přístroje – pozice 1 na obrázku.

Přídavný mikrofonní vstup (3.5 mm)

Do konektoru může být připojen externí mikrofon (objednací číslo A-4901-0).

Přepínač pro výběr mikrofonního zdroje

Přepínačem si můžete nastavit, z jakého zdroje budete chtít snímat zvuky. Můžete využít vestavěný mikrofon (přepínač je v horní pozici) nebo externí mikrofon (přepínač je ve spodní pozici). Pokud bude přepínač ve středové pozici, pak budou snímat zvuk oba mikrofony.

Nastavení citlivosti mikrofonu

Regulátorem na zadní straně přístroje si můžete upravit citlivost externího mikrofonu. To je například vhodné, když připojujete mikrofon s nízkým výstupním napětím (bez předzesilovače).

Konektor pro připojení sluchátek (3.5 mm)

Do sluchátkového konektoru můžete připojit např. následující zařízení:

- Sluchátka přes uši, do uší, pod bradu, …
- Audiokabely – mono, stereo
- Indukční smyčku

Regulátor hlasitosti

Regulátorem hlasitosti si můžete zvolit potřebnou hlasitost např. sluchátek.

Automatické vypnutí

Zařízení LA-90 se automaticky vypne po 2 minutách, jestliže mikrofony po tento čas nepřijmou žádný zvuk.

Vypnutí přístroje

Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko (O) na zadní straně přístroje.

Napájení

Smyčka může být napájena ze sítě pomocí dodaného síťového adaptéru anebo z vestavěné nabíjecí baterie. Jestliže je baterie v přístroji plně nabita, může být smyčka používána bez jakéhokoli kabelu až 6 hodin. Pokud je baterie úplně vybitá, pak bude trvat její opětovné nabití asi 3 h. Smyčka může být používána i při nabíjení. Pamatujte však, že se tím prodlouží doba nabíjení. Smyčka může být připojena do elektrické sítě tak dlouho, jak budete potřebovat.

Identifikace nabíjení

LED dioda bliká – zařízení se nabíjí
LED dioda nesvítí – baterie je plně nabita

Stálá instalace LA-90



Smyčku LA-90 můžete na stálo přišroubovat např. ke stolu pomocí 4 šroubů. Nejdříve z boků vysuňte plastové kryty (2), které jsou přichyceny plastovým výliskem (1). Následně zařízení přišroubujte přes otvory (3). Po instalaci následně nasaďte zpět platové krytky.

Montáž na zeď

Přístroj můžete také zavěsit na zeď pomocí šroubů, která ale nejsou součástí balení. Rozteč je 14.1 cm

Výměna barevných pásků

U zařízení LA-90 můžete měnit barevný pásek na čelní straně. Můžete si vybrat ze tří barevných možností – modrá, žlutá nebo vínová.

Údržba přístroje

Tato indukční smyčka je bezúdržbové zařízení. **Před čištěním přístroje je nutné ho odpojit ze zásuvky 230V!** Jestliže se zašpiní, pak jednoduše použijte měkký vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte na čištění alkoholy, ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Nevystavujte zařízení po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření. Kromě toho musí být také ochráněn proti extrémní teplotě, vlhkosti a prudkým mechanickým otřesům.

Upozornění: Všimněte si, že tento přístroj není ochráněn proti postříkání vodou. Neumisťujte proto vysílač do blízkosti nádob s vodou, např. vázy na květiny. Vysílač neumisťujte ani do blízkosti otevřeného ohně, např. svíčky nebo do blízkosti podobných předmětů.

Nakládání s odpady

Použité elektrické a elektronické přístroje musí být podle směrnic EU odevzdány do sběrných dvorů. Symbol na produktu nebo na obalu produktu ukazuje, že nemá být vyhozen do normálního smíšeného odpadu, ale má být odevzdán do příslušného sběrného dvoru. Chráníte tím životní prostředí a zdraví lidí. Životní prostředí a zdraví lidí je špatným nakládáním s odpady ohroženo. Recyklace materiálů pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů. Informace o sběrných dvorech dostanete na příslušném místním úřadu, případně od prodejce.

Baterie

Dodané baterie nemohou být recyklovány. Vadné baterie odevzdejte na sběrných dvorech nebo je vhoďte do speciálních kontejnerů na baterie. Vyhazujte pouze plně vybité baterie – chráníte tím životní prostředí.

Technická data

Napájení primární	100-240 V, 50-60 Hz AC
Napájení sekundární	16 V DC nebo vestavěná NiMH baterie 12 V
Provozní doba	cca 6 hodin
Doba nabíjení	cca 3 hodiny
Spotřeba	max. 10 W
Citlivost mikrofonu	Do 60 dB +/- 3 dB
Rozměry	200 x 185 x 70 mm
Hmotnost	635 g (včetně baterií)

Tento výrobek splňuje následující normy a nařízení:

2002/95/EG RoHS directive
2002/96/EG WEEE directive
2004/108/EG EMC directive
2006/95/EG Low voltage directive

Označení CE najdete na balení. Prohlášení o shodě zašleme na vyžádání.

ZÁRUČNÍ LIST

Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě poruchy zařízení kontaktujte prodejce. V záruční době Vám bude přístroj zdarma opraven nebo vyměněn a zaslán zpět. Záruka se nevztahuje na špatnou manipulaci s přístrojem, opravu neautorizovaným servisem Humantechnik (neodtrhávejte proto garanční samolepku z přístroje) a na mechanické poškození. Záruka bude uznána pouze po předložení originálu záručního listu, případně originálu prodejního dokladu.

Datum prodeje: ……

Razítko, podpis prodejce

Výrobní číslo: ……

Další produkty Humantechnik

Telefony pro nedoslýchavé, vibrační a zábleskové budíky, indukční smyčky, vibrační polštářky, TV a audio systémy, FM systémy, signalizační systémy atd.

Vyžádejte si Katalog Widex
(zaslání tištěné verze zdarma, ke stažení i na internetu - PDF)

Více informací na www.widex.cz